

Návod k použití kuchyňské linky

U zboží nebo dílů, k nimž je přiložen návod k použití a ošetřování přímo od výrobce nebo dovozce (např. dřezy, vodovodní baterie, elektrospotřebiče apod.) se řiďte pokyny v něm uvedenými. U ostatního zboží se řiďte následujícími doporučeními a pokyny:

- 1) Nábytek je svou konstrukcí a použitými materiály určen pro běžné použití do domácnosti, nikoliv pro komerční použití s nadměrným namáháním a zvýšeným provozem (např. do veřejných, výrobních, obchodních, ubytovacích a nájemních prostor).
- 2) Pokud je zboží uskladněno a používáno v nevhodných prostorech a nevhodným způsobem, nevztahuje se na něj zákonná záruční lhůta.
- 3) Zboží musí být uskladněno a instalováno v místě s běžnými klimatickými podmínkami. Vysoká vlhkost, přímé působení vody, nadměrné tepelné namáhání, zejména v blízkosti topných těles a varných zařízení a přímé sluneční záření je pro zboží škodlivé a může je poškodit nebo zkrátit jeho životnost.
- 4) Nábytkové díly vyrobené ze dřeva, dřevotřískových desek a dalších materiálů choulostivých na přímé působení vlhka a vody, např. pracovní kuchyňské desky, je třeba stále udržovat v čistotě a suchu, zvláště v okolí dřezu, aby nedocházelo k zatékání vody pod desku do nábytku.
- 5) Při vaření používejte účinný odsavač par pro zachycení mastnoty a odvod pachů a vlhkosti z prostoru. Horká pára přímo působící na nábytek jej může poškodit.
- 6) Na údržbu veškerého skříňového nábytku používejte suchý nebo mírně navlhčený měkký hadr a běžné saponátové čisticí prostředky, pokud jsou výrobcem čisticích prostředků na konkrétní povrch doporučovány. Zásadně nepoužívejte jakékoliv vysoce agresivní prostředky jako např. benzin, ředidla, aceton, kyseliny a prostředky s brusnými účinky.
- 7) Veškeré elektrické a plynové spotřebiče a zařízení včetně jejich připojení si dávejte pravidelně kontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- 8) Při práci v kuchyni, zejména při manipulaci s horkými a ostrými předměty a s elektrickými a plynovými spotřebiči, dbejte vždy zvýšené opatrnosti. Úrazy způsobené v kuchyni patří mezi nejčastější a nejvážnější úrazy v domácnostech.
- 9) Obaly od zakoupeného zboží roztříďte podle jednotlivých materiálů a odevzdejte do separovaného odpadu nebo během prodejní doby na naší prodejně.
- 10) Výrobek po skončení jeho životnosti odevzdejte do třídírný odpadu nebo na místo určené příslušným místním úřadem a vyhláškou nebo zákonem.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup našeho výrobku a přejeme Vám, aby Vám kuchyně dlouho a dobře sloužila při každodenním provozu.

Jakékoliv připomínky, náměty a zkušenosti s naším nábytkem, prosím zasílejte na výše uvedenou adresu.

Beru na vědomí:

Podpis zákazníka